

## СБОРКА СКЛАДНОЙ ТАРЫ ДЛЯ ПЧЕЛОПАКЕТОВ УЛЕЁК И ПЧЕЛИК



Начинаем со сборки дна.



Загибаем боковые стенки.



Боковые стенки можно не приклеивать



Перегибаем торцевые стенки для удобства их сборки.



Слегка проминаем сгибы для формирования гребёнки.



Формируем гребёнку.



## СБОРКА СКЛАДНОЙ ТАРЫ ДЛЯ ПЧЕЛОПАКЕТОВ УЛЕЁК И ПЧЕЛИК



Выставляем полочки для рамок.



Фиксируем гребёнку.  
Рекомендуется использование степлера и клея.



Корпус собран (сетку не фиксировали).



Так мы клеиваем сетку (можно обойтись хорошим скотчем).



Улейёк и Пчелик в сборе.